

## Anleitung zum Heizdraht-Wechsel beim Thermoplast-Biegegerät mini bend 500 (Artikel-Nr. 20.712.01)

1. Lösen Sie die Rändelschrauben beidseitig leicht an und entfernen den bestehenden Heizdraht.

**Vorsicht:** Die Schrauben nicht ganz herausdrehen, da ansonsten Teile ins Gehäuse fallen können.

*Abbildung: Ausgebaute Rändelschrauben*



2. Platzieren Sie einen kleinen Keil zwischen Seitenwand und beweglichem Drahthalter:



3. Führen Sie den neuen Heizdraht (Artikel-Nr. 20.712.12) bei derselben Stelle ein und stossen Sie den Keil etwas tiefer.



4. Führen Sie auf der Gegenseite nun das andere Ende des Heizdrahts ein.

**Tipp:** Nutzen Sie eine Zange (z.B. Artikel-Nr. 27.263.01)



5. Lösen Sie vorsichtig den Keil wieder aus dem beweglichen Drahthalter:



6. Ziehen Sie die Rändelschrauben beidseitig wieder an, bis der Heizdraht die gewünschte Spannung aufweist:

