

TASTATURSCHLOSS

Das TEN Tastaturschloss ermöglicht das Verriegeln von Möbeln durch eine Tastenkombination:

- Fitnesscenter
- Clubs
- Kaufhäuser (Safes)

Die Tastatur wird an der Außenseite der Türe angebracht und mit dem Schloss auf der Innenseite verschraubt. Das 7 cm lange Kabel verbindet die zwei Komponenten durch ein vorgebohrtes Loch in der Türe.

Die eingebaute Lithiumbatterie hat je nach Öffnungshäufigkeit eine Lebensdauer von rund 7 Jahren. Die Batterie wird während des Öffnungsvorgangs überprüft. Wenn diese fast leer ist, bleibt das Schloss geöffnet, ein blinkendes LED-Signal wird ausgelöst und das Schloss kann nicht mehr verriegelt werden.

Temperaturbereich: 5 - 35°C.

Lieferumfang:

- Die Tastatur
- Das Schloss
- LATCH74 Schließeteil mit Aufdrücker
- Schrauben für eine 16/19 mm Front
- Lithium Metall Batterie

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
x	0	✓

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
X	0	✓



TASTATURSCHLOSS

TEN PRIVATE

- 4-Stelliger Code für privaten Gebrauch bzw. Arbeitsplatz
- Im Ruhezustand verschlossen
- Bei Eingabe vom Code entriegelt das Schloss für 3 Sekunden

Notöffnung für das TEN PRIVATE:

Bitte setzen Sie sich für eine Notöffnung direkt mit PS in Verbindung.

Artikelnummer:	TEN private (schwarz/ weiß)
Zolltarifnummer:	83013000
Bestellmenge:	100
Ursprungsland:	Österreich

TEN PUBLIC

- Individueller 4-Stelliger code für Öffentliche Einrichtungen
- Freie Schrankwahl
- Öffnen mit zuvor verwendetem Code welcher anschließend gelöscht wird
- Im Ruhezustand geöffnet
- Einfache Notöffnung dank Mastercode

Notöffnung für das TEN PUBLIC:

Im Handbuch wird ein Mastercode erwähnt. Ein Hausmeister kann beispielsweise mit diesem Code ein Schließfach öffnen. Bei einer Notöffnung wird der zuvor eingegebene Code gelöscht.

Artikelnummer:	TEN public (schwarz/ weiß)
Zolltarifnummer:	83013000
Bestellmenge:	100
Ursprungsland:	Österreich

