

# montageanleitung

**edelstahl-schiebetuerbeschlag mit flachem tragstab  
smk 310 - eingetr. nr. 20 2005 013 417.1 dtsch. patentamt**

## **schritt 1**

ueberzeugen Sie sich davon, dass saemtliche teile fuer die montage vorhanden sind. pruefen Sie, ob im schiebebereich keine mehr als 20 mm vorspringenden teile auf der wand vorhanden sind und ob die wand sauber fluchtet und eben ist. das tuerblatt muss frei verschiebbar sein.  
als werkzeug benoetigen Sie neben einer bohrmaschine inbussschluessel der grossen 4, 5 mm.

## **schritt 2**

**legen Sie edelstahlteile grundsatzlich auf eine saubere, nicht kratzende unterlage!**  
die lauffrollen montieren Sie entsprechend der tuerblattbreite mit seitlichem abstand gemaess massempfehlung. die bohrungen durchmesser 8 mm bei holz und 12 mm bei glas haben 106 mm achsabstand.  
**bei esg-glastuerblaettern ist zwingend darauf zu achten, dass die pvc-scheiben und -huelsen zwischen metall und glas eingebaut werden!**

## **schritt 3**

zeichnen Sie die tragkonsolen entsprechend der massempfehlung an. der achsabstand zwischen den konsolen sollte 650 mm nicht ueberschreiten. bitte beachten Sie hierbei die beidseitigen ueberstaende des tuerblattes ueber die lichte oeffnung (empfohlenes mass jeweils 40 mm). das tuerblatt sollte am boden ca. 8 mm luft haben.

## **schritt 4**

zur soliden befestigung sollen die stufenbohrungen im unterteil der klemmkonsole senkrecht uebereinander stehen. so sind die schrauben von vorne nicht zu sehen. die grundplatte der konsole zunaechst nur mit der oberen schraube leicht anziehen. die beiden tragstaebe koennen mit den endanschlaegen zusammenge-spannt werden und ueber die distanz-huelsen der tragkonsolen geschoben werden. pressen sie die beiden tragstaebe von oben und unten fest an die distanzhuelsen und schrauben das konsolen-oberteil auf.

## **schritt 5**

das tuerblatt mit den lauffrollen auf dem tragstab einhaengen. normal haengt das tuerblatt jetzt lotrecht. schieben Sie die bodenfuehrung unter die tuere und zeichnen bei senkrecht haengender tuere die lage der fuehrung an. **das tuerblatt darf bei geoeffneter und geschlossener tuere nicht aus der bodenfuehrung herausfahren!**

## **schritt 6**

das tuerblatt so einstellen, dass beidseitig der tueroeffnung gleichmaessige ueberstaende (empfohlenes mass jeweils 40 mm) entstehen. die endanschlaege an das tuerblatt schieben und festschrauben. griffstan-gen, griffmuschel montieren.

## **schritt 7**

vermeiden Sie bohrstaub, verwenden Sie absauggeraete. edelstahloeberflaechen sind empfindlich. gehen Sie mit sorgfalt vor. reinigen Sie die oberflaechen im anschluss an die montagearbeit mit edelstahl-pflegespray.

