



1

Den Farbton durch Mischen einzelner Basisfarbtöne nachstellen.



2

**Wichtig!** Die Farbtöne immer auf dem Originalsubstrat testen.



3

Den Untergrund anschleifen (auch weitere Vorbehandlungen wie Bleichen und Wässern sind möglich).



4

Für die perfekte Oberfläche: Egalisieren des Untergrundes mit unserem BEIZAUSGLEICH 0634-00.



5

Nach 4 Stunden Trocknung bei Raumtemperatur kann die Beize mit einer Spritzpistole im Kreuzgang aufgetragen werden.



6

Die Oberfläche anschliessend mit einer Beizbürste oder einem saugfähigen Tuch gleichmässig abreiben.



7

Überlackierung mit allen gängigen lösemittelhaltigen oder wässrigen Klarlacksystemen von Teknos.



 **HOW TO  
SPRITZBEIZEN  
DER FILM**